

SCENARIUSZ

Dostęp do sekcji zawierającej listę zaprogramowanych scenariuszy które można aktywować

NIE WYMAGA HASŁA

Przyciski przewijania
Przycisk do aktywacji scenariusza

Hasło użytkownika wymagane w zależności od scenariusza

Przytrzymaj przycisk "SCENARIUSZ" co najmniej 3sek. i poczekaj aż usłyszysz brzęczyk który aktywuje połączenie typu "STRAŻ POŻARNA"

KOMENDY

Dostęp do sekcji zawierającej listę wyjść, które można aktywować wyjścia są podzielone na dwie grupy

STEROWANIE Wyjścia służące funkcjom automatyki

NIE WYMAGA HASŁA

CENTRALA Wyjścia zaprogramowane przez centralę alarmową

WYMAGA HASŁA UŻYTKOWNIKA

PRZYCISKI PRZEWIJANIA
WŁ. PRZYCISK DO AKTYWACJI WYJŚCIA
WYŁ. PRZYCISK DO DEAKTYWACJI WYJŚCIA

Wyjście aktywne
Wyjście nie aktywne

Przytrzymaj przycisk "KOMENDY" co najmniej przez 3sek. poczekaj aż usłyszysz brzęczyk który aktywuje połączenie typu "POGOTOWIE"

USTAWIENIA

Dostęp do sekcji ustawień ALIENA oraz centrali SMARTLIVING

WYMAGA HASŁA UŻYTKOWNIKA

ALIEN Służy do konfiguracji parametrów używanego aktualnie Aliena

Przycisk przewijania
Przycisk do zmiany parametru

DATA/CZAS ZMIANA PIN-U ZMIANA TEL.

DATA/CZAS Sekcja zmiany daty, czasu w centrali alarmowej

Przycisk wyboru pola
Przycisk zmiany pola
OK Potwierdzenie modyfikacji parametrów

ZMIANA PIN-U Sekcja zmiany hasła użytkownika

Przycisk przewijania
WŁ. Przycisk wyboru hasła do zmiany
OK Potwierdzenie modyfikacji parametru

ZMIANA TEL. Sekcja zmiany nr. tel.

Przycisk przewijania
WŁ. Przycisk zmiany nr. tel.
OK Potwierdzenie modyfikacji parametru

INSTALATOR

WYMAGANE HASŁO INSTALATORA

Przytrzymaj przycisk "USTAW" co najmniej na 7sek. co wyłączy czułość ekranu na 20sek. i będzie wyświetlany komunikat "WYCZYŚĆ"

CENTRALA

Dostęp do sekcji pozwalającej na podgląd i zmianę stanu części centrali alarmowej

NIE WYMAGA HASŁA

PARTYCJE Sekcja podglądu i zmiany stanu partycji

Przyciski do wyboru partycji
Przyciski do zmiany stanu uzbrojenia partycji
OK. Przycisk akceptacji wybranego trybu akceptacji

LINE Linie są wyszczególnione razem z ich stanem

Zielone kółko - stan czuwania
Czerwone kółko - stan alarmu
Żółty trójkąt - awaria linii

WŁ. Przycisk Aktywacji linii
WYŁ. Przycisk Blokady linii

Linia aktywna / włączona
Linia zablokowan / wyłączona

REJESTR Możliwość podglądu zdarzeń zapisanych do pamięci

Przycisk przewijania

PARTYCJE Przycisk do podglądu partycji przypisanych do zdarzenia

POL Przytrzymaj opcję "CENTRALA" co najmniej 3 sek. poczekaj aż usłyszysz brzęczyk który aktywuje połączenie typu "POLICJA"

SYSTEM

Dostęp do sekcji gdzie jest możliwość podglądu części systemu

WYMAGA HASŁA UŻYTKOWNIKA

AWARIE Sekcja podglądu awarii aktualnie obecnych w systemie

Przycisk przewijania
WŁ. Przycisk do podglądu szczegółów awarii

NAPIĘCIE Sekcja podglądu napięcia zasilającego centralę alarmową

GSM INFO Sekcja podglądu parametrów NEXUSA GSM

Z POWROTEM Przycisk pozwalający na cofnięcie się o poziom wstecz dla danej funkcji

GŁÓWNA Przycisk pozwalający na powrót do głównego menu

WYLOGOWANIE Przycisk pozwalający na zamknięcie otwartej sesji po wprowadzeniu hasła użytkownika

Ikona która pojawia się na wyświetlaczu gdy na klawaturze w wprowadzono 5 razy błędne hasła

Ikona która pojawia się na wyświetlaczu gdy na czytniku wprowadzono 5x błędny klucz (birek lub kartę)

MENU

Dostęp do dwóch sekcji

NIE WYMAGA HASŁA

OPERACJE Zawiera listę funkcji centrali alarmowej przy zdarzeniach alarmowych, sabotażach i innych

BLOKOWANIE Gdy jest to możliwe to blokowanie różnych elementów systemu

Przycisk przewijania

AKTYWUJ Przycisk do aktywacji / blokowania lub dostępu do elementów systemu

WŁ. Przycisk do aktywacji elementu
WYŁ. Przycisk do blokowania elementu

Element aktywny
Element zablokowany

APLIKACJE

Dostęp do aplikacji ALIENA

NIE WYMAGA HASŁA

RAMKA ZDJĘCIOWA Aplikacja rozpoczyna pokaz slajdów (zdjęć) które znajdują się na karcie MICRO-SD wewnątrz urządzenia

FUNKCJE GŁOSOWE Dostęp do sekcji gdzie można aktywować funkcje modułu głosowego w centrali alarmowej

- Nagrywanie
- Odtwarzanie
- Usuwanie

WŁ. Przycisk służy do rozpoczęcia wybranej funkcji
STOP Przycisk służy do ręcznego zatrzymania nagrywania/odtwarzania
OK Przycisk do potwierdzenia

KLIMA

Dostęp do funkcji "TERMOSTAT"

NIE WYMAGA HASŁA

RECZNY Temperatura ustawiana przez użytkownika dla 24 godzin i 7 dni tygodnia

DZIENNY Temperatura ustawiana przez użytkownika dla wybranych godzin przez 7dni w tygodniu

TYGODNIOWY Temperatura ustawiana przez użytkownika dla wybranych godzin w wybrane dni tygodnia

CHŁODZENIE Przyciski do wyboru trybu letniego lub zimowego
OGRZEWANIE

Przycisk do zmiany temperatury
Przycisk zmiany parametru

ANTYZAMARZ Forsuje tryb zimowy(ogrzewanie) temperatura aktywacji 2°C

WYŁ. Termostat jest wyłączony, wyjście skojarzone z ogrzewaniem/ chłodzeniem jest dezaktywowane

Alien Instrukcja Użytkownika

A	Data i czas z centrali SmartLiving. W trybie serwisowym wyświetlany jest adres klawiatury i wbudowanego czujnika.
B	Ikony klawiatury (patrz tabela poniżej)
C	Temperatura z wbudowanego w urządzenie czujnika
D	Ikona wskazująca na obecność karty microSD
E	Sekcja aktywnych funkcji z przyciskami dostępu do funkcji Aliena, aplikacji oraz centrali SmartLiving. Ekran powitalny w Alien/S (rysunek obok) pokazujący dostępne przyciski. W modelu Alien/G te przyciski są zawsze widoczne z lewej strony ekranu niezależnie od wykonywanej funkcji.
F	Pokazuje stan centrali alarmowej w odniesieniu do aktywnego scenariusza. Jeśli nastąpią zmiany w partycjach przypisanych do klawiatury lub centrala jest w trybie serwisowym to zamiast nazwy aktywnego scenariusza pojawią się następujące znaki określające stan partycji <ul style="list-style-type: none"> D = partycja rozbrojona A = partycja uzbrojona S = partycja uzbrojona w trybie częściowym I = partycja uzbrojona w trybie natychmiastowym (bez czasu na wejście /wyjście) - klawiatura nie należy do danej partycji
G	Ikony informacyjne jak opisano poniżej.



Ikona	Nazwa	Brak na wyświetlaczu	Jest na wyświetlaczu	Miga na wyświetlaczu
	Linia telefoniczna		Linia telefoniczna zajęta	Uszkodzona linia telefoniczna
	Utrata urządzenia	Wszystkie urządzenia w konfiguracji systemu są obecne na magistrali	Co najmniej jedno z urządzeń (klawiatura, czytnik ekspander itd) nie odpowiada prawidłowo	Wszystkie urządzenia w konfiguracji systemu są obecne na magistrali ale w pamięci jest utrata któregoś z urządzeń i jego powrót.
	Odp. Telefoniczna	Funkcja odpowiedzi telefonicznej jest wyłączona	Funkcja odpowiedzi telefonicznej jest włączona	
	Teleserwis	Funkcja Teleserwisu jest wyłączona	Funkcja Teleserwisu jest włączona	
	Klucz cyfrowy			Użyto nie wprowadzonego do systemu klucza (falszywy klucz)
	Sabotaż urządzenia	Wszystkie urządzenia są poprawnie zainstalowane i mają zamknięte obudowy.	Co najmniej jeden z elementów (klawiatura, czytnik, ekspander) jest w stanie sabotażu (otwarta obudowa lub oderwany od ściany)	Wszystkie urządzenia są poprawnie zainstalowane i mają zamknięte obudowy, ale w pamięci centrali jest byty sabotaż.
	Sabotaż centrali	Centrala jest poprawnie zainstalowana i ma zamkniętą obudowę.	Centrala jest w stanie sabotażu (otwarta obudowa lub oderwana od ściany)	Centrala jest poprawnie zainstalowana i ma zamkniętą obudowę ale w pamięci centrali jest byty sabotaż.
	Połączenie z Nexus-a		Trwające połączenie poprzez Nexus/G	
	Wysyłanie SMS-a		Wysyłanie wiadomości SMS poprzez Nexus/G	
	LAN		Wysyłanie trwającego zdarzenia poprzez sieć LAN z wykorzystaniem protokołu SIA-IP	Moduł LAN nie odpowiada.
	SIA-IP z Nexusa		Wysyłanie trwającego zdarzenia poprzez Nexusa/G z wykorzystaniem protokołu SIA-IP lub teleserwis po GPRS	
	Termostat – Tryb zimowy	Funkcja termostatu jest wyłączona	Opcja termostatu w klawiaturze jest aktywna w trybie zimowym (ogrzewanie)	
	Termostat – Tryb letni		Opcja termostatu w klawiaturze jest aktywna w trybie letnim (klimatyzacja)	
	Termostat – Grzejnik/Klimatyzator	Ogrzewanie/Klimatyzacja wyłączona	Ogrzewanie/Klimatyzacja włączona	

Dioda LED	Czerwona LED	Żółta LED	Niebieska LED	Zielona LED
Wyłączona (brak światła)	Wszystkie partycje klawiatury są rozbrojone	Brak awarii	Aktywne linie w partycjach klawiatury.	Uszkodzenie zasilania głównego (230V)
Włączona (stale)	Co najmniej jedna z partycji jest uzbrojona	Wykryto co najmniej jedną awarię	Wszystkie linie w partycjach są w stanie wygaszenia: gotowe do uzbrojenia	Zasilanie główne (230V) jest OK
Wolne miganie (WŁ. 0,5 sek, WYL. 0,5 sek)	Wszystkie partycje obsługiwane z klawiatury są rozbrojone. Pamięć alarmu/tampera w co najmniej jednej partycji lub pamięć alarmu systemu	Brak awarii. Co najmniej jedna z linii partycji jest w trybie bypass	Wszystkie linie należące do partycji są w stanie wygaszenia – nie odtworzona wiadomość głosowa jest obecna w pamięci.	
Szybkie miganie (WŁ. 0,15 sek, WYL. 0,15 sek)	Co najmniej jedna partycja jest uzbrojona. Pamięć alarmu/tampera w co najmniej jednej partycji lub pamięć alarmu systemu	Wykryto co najmniej jedną awarię i co najmniej jedna linia należąca do partycji jest w trybie bypass	Aktywne linie w partycji - nie odtworzona wiadomość głosowa jest obecna w pamięci	